


1 Installez les piles ou l'adaptateur d'alimentation résidentiel

Le système sonore de première qualité peut être alimenté par piles ou par l'adaptateur d'alimentation résidentiel s'il se trouve près d'une prise de courant.

Pour utiliser le système sonore de première qualité dans vos déplacements :

- A.** Ouvrez le logement à piles sous le système sonore de première qualité. Insérez 8 piles alcalines C dans le logement à piles.




- B.** Remettez le couvercle du logement à pile en place.

ASTUCE ! Quand les piles deviennent faibles, le voyant de marche clignote et le système sonore de première qualité peut ne pas fonctionner.

ASTUCE ! Il est déconseillé de laisser les piles dans le système sonore de première qualité pendant une longue période. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil.

Pour utiliser le système sonore de première qualité avec l'adaptateur d'alimentation résidentiel :


- A.** Branchez l'adaptateur dans la prise marquée DC POWER à l'arrière du système sonore de première qualité.
- B.** Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant ordinaire.




2 Installez l'adaptateur de votre radio

Choisissez l'adaptateur de socle pour votre radio et installez-le dans le système sonore de première qualité. Tournez les adaptateurs sens dessus dessous et trouvez le nom imprimé sous l'adaptateur.


Dessous de l'adaptateur de socle de radio



Radio Sirius



Radios XM



4 Installez l'antenne résidentielle intérieure/extérieure


- A.** Enroulez ensuite le surplus de câble dans l'espace de rangement.

- B.** Branchez d'abord le câble d'antenne dans la prise **antenna** à l'arrière gauche.

- C.** Placez l'antenne dans l'espace de rangement à l'arrière du système sonore de première qualité. Alignez les trous de montage à la base de l'antenne avec les 4 supports de montage à l'arrière du système sonore de première qualité. Poussez l'antenne sur les supports de montage, puis glissez l'antenne légèrement vers le bas pour la fixer en place.

- D.** Ouvrez finalement la coquille de l'antenne de sorte que le dessus de l'antenne soit face au ciel.

ASTUCE ! Si vous utilisez le système sonore de première qualité à l'intérieur, consultez les instructions sur le placement de l'antenne à l'intérieur dans le guide de l'utilisateur à la page 16.



3 Insérez la radio et allumez le système sonore de première qualité


- A.** Assurez-vous que le système sonore de première qualité est éteint.

- B.** Alignez la radio avec l'adaptateur de socle de radio.

- C.** Une fois qu'elle est alignée, enfoncez doucement la radio afin qu'elle glisse dans l'adaptateur de socle de la radio et sur la prise jusqu'à ce qu'elle repose complètement dans le système sonore de première qualité.

- D.** Maintenez enfoncé le bouton **Power** sur le dessus du Système sonore de première qualité jusqu'à ce que le voyant Power On soit allumé.

- E.** Si votre radio ne s'est pas mise en marche, appuyez sur le bouton **Power** de votre radio.



5 Réglez le niveau audio


Si votre radio dispose d'une fonction de réglage **Audio Level** ou **Line Out Level** dans le menu **Settings** quand elle est raccordée au système sonore de première qualité, vous devez régler ce niveau au volume maximum, sans toutefois distordre le son. Vous maximiserez ainsi la qualité du son. Voir les instructions de réglage de niveau dans le guide de l'utilisateur de votre radio.

Certaines radios ne disposent pas de cette fonction de réglage quand elles sont raccordées au système sonore de première qualité. Ces radios règlent leur niveau automatiquement afin d'optimiser la qualité du son. Aucun réglage n'est nécessaire.

L'installation est terminée. Prenez place et appréciez votre programmation préférée à la radio SiriusXM Radio Satellite !

Commandes et raccordements du système sonore de première qualité

Vue avant



Raccordement du socle de radio
Zone de raccordement de la radio.

Commande de volume/sourdisse
Glissez un doigt dans un mouvement circulaire sur la commande de volume pour monter ou baisser le son. Appuyez deux fois pour couper le son ; un cercle de voyants bleus clignote pendant la mise en sourdisse.


Voyants de niveau de volume
Les voyants indiquent le niveau de volume.

Fente d'adaptateur de socle de radio
Retient l'adaptateur à la radio.

Bouton Power
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant Power On s'allume pour allumer l'appareil. Maintenez de nouveau le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil.

Voyant de marche/piles faibles
Le voyant reste allumé en bleu quand la système sonore de première qualité est allumée ; le voyant clignote quand les piles sont presque déchargées.


Vue supérieure



Bouton Aux In
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant Aux In s'allume pour acheminer la sortie audio à l'entrée Aux In. Maintenez de nouveau le bouton enfoncé pour passer à la radio satellite.

Voyant Aux In
Lorsqu'il est allumé, la système sonore de première qualité est réglée à l'entrée Aux In.

Vue arrière




Rangement de l'antenne
L'espace de rangement pour l'antenne résidentielle intérieure/extérieure.

Rangement du câble d'antenne
L'espace de rangement pour le câble d'antenne résidentielle intérieure/extérieure.

Prise d'antenne
Prise de l'antenne résidentielle intérieure/extérieure.

Prise d'alimentation c.c.
Prise de l'adaptateur d'alimentation résidentiel.


Vue latérale



Entrée Aux
Prise pour le son d'un appareil externe.


Casque
Raccordement du casque.

Vue inférieure




Logement à piles
Alimentation par 8 piles alcalines C (vendues séparément).


Ce que contient la boîte :



Système sonore de première qualité SiriusXM




Adaptateur 1 (radios Sirius)
Sportster 5/6, Starmate 3/4/5/6/7/8,
Stratus 3/5/6/7/8




Adaptateur 2 (radios XM)
Edge, Onyx, Onyx EZ, Onyx Plus, XpressRCi,
XpressRC, XpressR, Express, XpressEZ


Adaptateurs de socle de radio



Antenne résidentielle
d'intérieur/extérieur



Adaptateur
d'alimentation
résidentiel



Cordon
d'alimentation

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM

Ce que la garantie couvre

La présente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat par l'acheteur au détail original seulement. Sirius XM Canada Inc., à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf ou remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre. Les produits remplacés en vertu de la présente garantie deviennent la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu'à la fin de la garantie originale, en maintenant la plus longue échéance.

Ce que cette garantie ne garantit pas

La présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels qu'utilisés, tels quels, remis à neuf ou remis en état ; les logiciels intégrés à la mémoire interne ou amovible ; les piles non rechargeables, les nettoyeurs de surface, les tampons adhésifs, les attaches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; la correction des problèmes d'installation, comme l'élimination des parasites ou bruits externes et le placement et l'orientation de l'antenne ; les défaillances ou les dommages causés par la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l'utilisation d'accessoires de tiers, la manipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, les pointes de tension ou les cas de force majeure.

Comment obtenir le service sous garantie

Pour obtenir le service sous garantie, veuillez appeler le Service à la clientèle de au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une preuve d'achat et une description de la défectuosité. Vous devez payer d'avance les coûts d'expédition du produit à un centre de service approuvé.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

LA RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXM EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR BRIS DE GARANTIE, INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. SIRIUSXM NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D'UN BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES ; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit,

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT

Appelez le Service à la clientèle au 1-888-539-7474

et demandez à parler à l'un de nos représentants du service après-vente.

siriusxm.ca

Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7

1-888-539-7474

© 2016 Sirius XM Canada Inc.

SUBX3C QSG F 151128a



Guide de démarrage rapide

Système sonore de première qualité

Instructions d'installation personnelle et astuces fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous possédez les connaissances, les aptitudes et les capacités physiques nécessaires pour correctement effectuer une installation. SiriusXM ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SiriusXM ou d'un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soient installés conformément les lois et les réglementations locales et de manière qu'il soit possible de conduire un véhicule en toute sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produit.

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.